bwa⁻控制你的水疗中心 任何时候任何地方任何地方

CONTROLS

BALB CA weter oroug

bwa 应用的用户指南

控制你的水疗中心 在你的后院 • 在你的房子 • 在你的办公室 • 任何Wi-Fi热点 • 任何3G / 4G数据网络

目录

| 1. | 使用手机搭 | 之制 | 抓 | 水 | 浴 | 缸 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 |
|-----|---------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|
| 2. | 使用 bwa™ | 应 | 用 | 程 | 序 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | | • | | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 |
| 3. | 主程序界面 | ī. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 5 |
| 4. | 操控菜单. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 |
| 5. | 设置菜单. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 |
| 6. | 过滤周期. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 |
| 7. | 时间设定. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 |
| 8. | 高级设置. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 |
| 9. | 信息菜单. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 |
| 10. | 监管信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • |] | 18 | _ | 21 |

使用手机控制热水浴缸

The Balboa Worldwide App (bwa[™])是一个给智能设备使用的应用程序(Android和ios系统),它能让你在任何与浴缸近距离的地方,家中任何你能连接无线网路的地方,或者在全世界任何你的手机能连接 3G和4G网路或无线网路的地方直接连接控制你的浴缸。 使用bwa应用程序,你可以确保在任何你想沐浴的时候,浴缸都能准备就绪。应用程序让你能从手机和平板启动浴缸和更改设置, 代替了到浴缸外部操作控制面板。应用程序给予全方位的界面控制,你可以设定温度,泵的打开和关闭,甚至设置过滤周期。



你可以从舒适的卧室内部,下班前在办公室 里,或者从度假地回来的路上,连接操作你 的浴缸。

你可以有自己的个性化设置,在你使用浴缸的时候,一切都设定成你所喜欢的样子。

网络费用需要咨询你的运营商,因为bwa应用程序从服务器数据传输取决于你的数据流量计划,你每个月可能会有额外的数据流量费用。





Using The bwa[™] App

如果你已经从Google Play或 iTunes APP商店下载了bwa应用程序,并且连接了你的浴缸,你已经可以开始使用应用程序去控制浴缸了.使用bwa应用程序如同你站在浴缸旁边操作使用控制面板,这正是你使用bwa应用程序所能做到的。

打开水泵,设置水温,设置情景照明,这些全部都能从你的智能设备上便捷地操作,所以当你想要使用浴缸时一切都已设定成你所希望的那样。

启动bwa应用程序并根据屏幕出现的提示操作. (你的启动界面可能会不一样)



(在这个例子中将使用Android系 统,它和ios系统相似)





点击"连接"按钮

(显示已连接上)



连接浴缸的时间将根据连接的方式变化。 -例如,通过家庭网络或通过云网络。







你现在已经连接了热水浴缸,并且可以通过bwa应用程序使用控制所有热水浴缸的功能.更多细节可以阅读以下各页。



Main App Screen



温度是不固定的。

水温显示

你可以打开任意水泵,



在设置界面里,可以将默认单位设置为F°或C°





如果一段时间内水泵没有运行,并 且温度显示未知,这属于正常情况 打开任何泵 并让它运行



系统将在1分钟内显示温度。





Main App Screen

信息提示



在这个区域内,你可以看到不同 的信息提示。显示的信息提示和 操作面板上的是一样的。你可以 看到运行状态,操作模式,提示 和其他信息。 更多信息提示 :

准备就绪(Ready) - 为了维持一个恒定的水温和满足加热器运行的需要,浴缸每半个小时进行水循环。

休眠(Rest)-过滤循环的时候只有加热器运行

在休眠状态时准备就绪(Ready in Rest) - 如果浴缸在休眠状态下按下喷气按钮,浴缸会假设正在被使用并且加热器将会运行设置温度。

高档位(High Range) - 浴缸被设定成高档位,温度将被设定在80°F(26.7°C)和104°F(40°C)之间。

低档位(Low Range) - 温度会被设定在50°F(10℃)和99°F(37.2℃)之间。(用 于节能)

可在使用说明书上查找其它的信息提示



Main App Screen

主水泵和加热器的状态: 主水泵打开



主泵打开状态,同时加热器也打开。 图标会是红色或粉红色并且在转动

其他主水泵也会是打开状态



图标是黑色表示不在运行

水泵全部关闭将不会加热



图标是蓝色或是浅绿色表示正在运 行





The Controls Menu

连接指示灯



当使用本地无线网络连接或直 接连接你的浴缸的时候,屏幕 会这样显示。

bwa

远程连接



如果浴缸是通过无线热点或数 据网络连接网络,会有一个云 的图标,这说明正在进行远程 连接。





点击"控制"按键来打开泵, 灯和其它设备。





在Android系统中,使用后退/ 返回键 ← 返回到主程序 界面





浴缸打开/关闭将显示在控制它的设备上。

在ios设备上,有一个返回按钮,它可以 用于屏幕之间的切换。

可以通过设备上按键来控制浴缸。



识别设备的时间需要根据网络连接(本地和 云服务)和网络的覆盖/网络的速度。选项 按键可能不同。旋转的小点代表应用程序正 在等待加载。





The Controls Menu Continued

当你点按钮的时候,图标可能会改变颜色, 或者改变图片等等,显示了设备的打开/关 闭,高/低速度,热度等。





设备关闭



水泵和加热器打开



灯打开状态



水泵处于慢速状态



水泵处于高速状态



设备等待加载状态



Circ泵运行(如果配置了)



bwa



设置 - ANDROID设备



Settings

Set Temperature

设置界面可以设定SPA的温 度,在F[®]和C[®]之间改变温度, 设定当日时间(时间),过滤 周期等等 使用切换按键可以在F°和 C°之 间改变温度 制热模式-准备和休眠, 温度范围:高和低

设置 - IOS设备设置



使用滑动条来设定温度,使 温度加热到你想要的温度。 设定的温度将会根据你滑条 的移动进行调整。



使用滑动按钮可以在F°和 C° 之间改变温度 制热模式-准备和休眠, 温度范围:高和低





The Filter Cycle Menu



过滤周期

点击过滤周期按键来设定浴缸 的过滤时间

bwa



BALBOA

water group

用切换按键或滑动按钮来打开/

关闭过滤周期2

你可以设定1个或2个过滤

可以用你的设备时间作为 开始时间



用过滤周期盘来设定时间



设定完成后点"已完成"



The Filter Cycle Menu



系统将自动计算持续时间。



设定完成后点"已完成"

设定结束时间点。



温显示未知,这是正常现象

使用相同的步骤设定过滤周 期2

在Android系统中,使用后 退/返回键 ← ,或者在 IOS系统中使用返回键可以 返回到主程序界面





Setting Time Of Day Menu



设定浴缸上的时间,点击当日 时间(时间)设定按钮

可以设置为12小时制或24 小时制



用切换按键(Android[™]) 或滑动 按钮 (iOS[®]) 将设置变为你的 首选设置



你可以通过设备的时间或手 动设置来更新浴缸时间



使用设备的时间轮可以手动设 置时间

设置完成后点"已完成"





设置本地或家庭网络连接时使用高级设置按钮。 通常这是一次性操作,并且设置成功后不能被更改 了解更多信息,查询无线网络设置指南。











连接到 http://www.balbaowatergroup.com/bwa 获取更多bwa[™]信息.



如果你喜欢在Youtube上面看Balboa的视频辅导,可以使用以下链接: http://bit.ly/14dlsTq

这是全部的应用程序使用指南. 使用和享受你的浴缸吧!



细节。



BWA™此前的Wi-Fi模块支持

iOS®应用程序版本是向后兼容之前的无线模块,并将继续运作。

之前的无线模块只支持本地直接连接,并且不能连接家 庭网络。它们只能在后院近距离的地方工作运行。

Android应用程序不能兼容之前的无线模块,因为它不支 持临时连接。

系统要求:

The bwa[™] 无线模块支持所有的BP系统

http://www.balboawatergroup.com/bwa

商标及专利

iPhone[®], iOS[®], iPod[®] touch 和 iPad[®]是Apple公司注 册的商标。

The iPhone[®], iOS[®], iPod[®] touch 和 iPad[®] 是Apple公司注册的商标。

注册于美国和其它国家

Android 是谷歌公司的注册商标

bwa[™]是巴尔博亚水处理公司程式化标志的注册商标。在 美国的专利&注册商标办公室进行申请。 保留所有权利. 所有其它产品是产品所有者的财产。

产品涵盖以下任何一个美国专利: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6282370, 6590188, 7030343, 7, 417, 834 B2 & Canadian Pat 2342614 和 其它. 其它国内外专利需要申请和等待。





法规遵从性信息

<u>美国:</u>

这个设备符合联邦通讯委员会(FCC)第15部分的规定.操作需要具备以下两个条件:(1)设备不会导致有害的干扰和(2)这个设备必须接受任何干扰,包括可能会导致非正常工作的干扰。

根据联邦通讯委员会第15部分的规定,该设备经过测试,符 合B类数码设备的限制。这些限制标准是为确保此设备在居 住地区使用和防止有害干扰。此设备使用并放射无线电频 率,如不按照标准正常安装使用,可能会对无线电通讯造成 有害干扰。但是不能保证干扰不会在特定的装置上面。

如果设备导致了对无线电和电视接收(可以通过关闭和打开 设备来确定),鼓励用户可以尝试通过以下一个或多个方法 纠正干扰:

重新调整和放置接受天线

增加设备和接收器之间的距离

•将设备电源线连接到接收天线所连接到的不同电路插座上

•咨询经销商或一位经验丰富的广播/电视技术人员寻求帮助

为了满足FCC射频接触移动和基站传输设备的要求,在操作时,设备天线和人之间应该保持20厘米或更多的距离

为了确保符合规定,操作时不建议接近这个距离. 用于此发射机的天线不能和其它天线或发射器共置或同时操作。

<u>加拿大:</u>

包含ID: 7693A-24WGOMAMB

这个设备符合加拿大工业部license-exempt RSS标准.操作需要具备以下两个条件:(1)设备不会导致有害的干扰和(2)这个设备必须接受任何干扰,包括可能会导致非正常工作的干扰。



bwa

法规遵从性信息

此模块完全符合:

电磁辐射EN55022

静电放电EN61000-4-2

辐射抗扰度EN61000-4-3

EN60950-1

CE标志

符合RoHS

<u>欧洲:</u>

该MRF24WBOMA/ MB模块符合下面的废气排放标准。

测试标准 eTSI eN 300 328 v1.7.1 (2006-010)

最大发射频率

最大EIRP频谱密度

频率范围

发射器杂散发射

接收器杂散发射

该产品必须按照当地有效的废弃物处理法规另行处置。

规范环境评级: 湿度: 85%(非冷凝) 工作温度: -20℃(-4°F)至+60°C(140°F) 存储温度: -30 C(-22 F)+85℃(185°F) 规格如有更改,恕不另行通知。







hwa

所有知识产权,定义如下,由Balboa Water Group所拥有 的或与其BP Spa 控制系统相关的供应商,包括但不局限于 配件,零件或与"系统"有关的软件皆属于Balboa Water Group.受联邦法,州法及国际商业条规的保护.知识产权包 括,但不局限于发明(有专利或无专利),专利,商业机密,版 权,软件,电脑程序及相关文件或其他作品.您不得侵犯否则 将违反知识产权所保护的权利.此外,您同意不会(不会尝试) 修改,制作衍生作品,逆向工程或以其他方式从软件创建源代 码.您将不会拥有知识产权.知识产权的所有应用权利都将归 Balboa Water Group及其供应商所拥有.



Balboa water Group Tig

BALBOA WATER GROUP www.balboawater.com

电子制造业, Tustin, California Electronic Manufacturing 1382 Bell Avenue Tustin, California 92780 P 714.384.0384 F 714.384.0385

Valencia, California Whirlpool Spa 和浴缸制造 28545 Livingston Avenue Valencia, California 91355 P 714.384.0384 F 714.384.0385 Melbourne, Australia Australian Sales Division P 1.800 137 879 F 1.800 0703 233

Varde, Denmark European Sales Division Roustvej 50 DK-6800 Varde, Denmark P +45.75.22.46.88 F +45.75.22.52.45

